



### Aufgabe: Wie programmiere ich eine Sollwertheizrate von 5 K/min?

Der Temperaturregler ist als Sollwertregler programmiert. Die Sollwertheizrate kann auch während der Ofenfahrt manipuliert werden.

1. Bild-Taste drücken, bis oben: „AccS“, unten: „LiSt“ erscheint (= Freischalten zusätzlicher Einstellmöglichkeiten);
2. Parameter-Taste einmal drücken; es erscheint oben: „codE“, unten: Eingabemöglichkeit für eine Zahl oder „Pass“;
3. Mit Mehr/Weniger-Tasten Ziffer „1“ eingeben; es erscheint in jedem Fall oben: „codE“, unten: „Pass“;
4. Parameter-Taste einmal drücken; es erscheint oben: „goto“, unten: „OPER“;
5. Mit Mehr/Weniger-Tasten solange drücken, bis unten „Full“ angezeigt wird;

Sie haben den Regler in den Full-Modus gestellt. Alle im Regler vorhandenen Parameter können von Ihnen ausgelesen werden, freigegebene Parameter können Sie ändern.

6. Bild-Taste drücken, bis oben: „SP“, unten: „LiSt“ erscheint;
7. Parameter-Taste drücken bis oben: „SPrr“, unten: Eingabemöglichkeit für eine „Zahl“ oder „Off“ erscheint ;
8. Mit Mehr/Weniger-Tasten Ziffer „5“ (oder gewünschte Sollwertheizrate) eingeben; Zahl blinkt kurz, damit ist die Sollwertheizrate aktiv.
9. Bild-Taste & Parameter-Taste gleichzeitig drücken.

Sie befinden sich zurück in der Hauptanzeige

Geben Sie nun mit Mehr/Weniger-Tasten die gewünschte Solltemperatur ein!

Das war`s!