



Aufgabe: EURO THERM-Regler von Programmregler auf Sollwertregler umprogrammieren!

Diese Einstellungen müssen nur vorgenommen werden, wenn die bei Auslieferung voreingestellten Parameter verändert werden sollen.

1. Bild-Taste drücken, bis oben: „AccS“, unten: „LiSt“ erscheint (= Freischalten zusätzlicher Einstellmöglichkeiten);
2. Parameter-Taste einmal drücken; es erscheint oben: „codE“, unten: Eingabemöglichkeit für eine Zahl oder „Pass“;
3. Mit Mehr/Weniger-Tasten Ziffer „1“ eingeben; es erscheint in jedem Fall oben: „codE“, unten: „Pass“;
4. Parameter-Taste einmal drücken; es erscheint oben: „goto“, unten: „OPER“;
5. Mit Mehr/Weniger-Tasten solange drücken, bis unten „Full“ angezeigt wird;

Sie haben den Regler in den Full-Modus gestellt. Alle im Regler vorhandenen Parameter können von Ihnen ausgelesen werden, freigegebene Parameter können Sie ändern.

6. Bild-Taste drücken; bis oben: „SP“, unten: „List“ erscheint;
7. Parameter-Taste drücken; bis oben: „SPrr“, unten: „Zahl“ erscheint; („SPrr“ ist die vorgegebene Sollwertheizrate)
8. Mit Mehr/Weniger-Tasten den unteren Wert auf „off“ stellen;

INFO: Ist die Sollwertheizrate auf „off/aus“ gestellt, aktiviert sich der Programmregler automatisch.
Das war´s!